

## Aktualizacja robota Thymio:

### Jak zaktualizować robota Thymio:

<https://www.thymio.org/en:thymioupdate>

1. Pobierz i zainstaluj ostatnią wersję pakietu Thymio Suite.
2. Podłącz Thymio do komputera za pomocą kabla USB.
3. Uruchom Thymio Suite.
4. Uruchom VPL lub dowolny inny język do programowania.
5. Jeśli aktualizacja dla danego robota jest dostępna, nad ikoną robota znajduje się informacja o aktualizacji. Kliknij prawym przyciskiem myszy na robocie, który chcesz zaktualizować i wybierz opcję "update firmware" lub po prostu kliknij ikonę aktualizacji.
6. Poczekać, aż niebieski pasek będzie kompletny. Aktualizacja zakończona.